## Manual Configuración de APN IFI.claro en Router ZTE servicio IFI Guatemala

Utilizando la SIM card que se va a entregar al cliente del servicio IFI ya insertada en el equipo se debe ingresar a portal CPE (<u>http://192.168.1.1</u>) y luego ingresar la clave de acceso.

Ingresar



ZTE

a) Desconectar el modem de la red haciendo click en el selector para cambiarlo de ON a OFF

b) Hacer click en el boton de configuracion de "Mi enrutador"





**3** Hacer clik en la opción APN.

Habilitar la opción "Manual" y presionar botón "Agregar nuevo" y En los campos en blanco que aparecerán ingresar en "nombre de perfil: IFI" en "APN: ifi.claro" todo lo de mas dejarlo en blanco.



5 a) Hacer clik en aplicar, aparecerá en texto verde la palabra éxito.

seguro	192.168.1.1/index.html#apn_setting	
		2
	APN Actual	IFI
	Modo	Automático Manual
	Perfil	IFI Cancelar
	tipo de PDP	IPv4
	Nombre del Perfil *	IFI
	APN *	ifi.claro
	Autenticación	NONE
	Nombre de Usuario	
	Contraseña	
		Aplicar
	La configuración solo se puede	camblar cuando el módem está desconectado.

b) Hacer clik en ajustes por defecto, aparecerá en texto verde la palabra éxito.

APN		ණ
APN Actual	lfi	
Modo	O Automático	
Perfil	Ifi Agrega	ar Nuevo
tipo de PDP	IPv4	
Nombre del Perfil *	Ifi	
APN *	ifi.claro	
Autenticación	NONE	
Nombre de Usuario		
Contraseña		
		Ajustes por Detecto





IMPORTANTE: Si el cliente por alguna razon vuelve a valores de fabrica al equipo, la configuracion del APN se perderá y se debera de volver a realizar esta configuracion desde el paso 1.